



Karre

Buzzer und Ding - Dong Klingel Bedienungsanleitung

MONTAGEART

- Ziehen Sie den Deckel (3) aus.
- Ziehen Sie den Rahmen (2) aus.
- Stellen Sie die Kabelverbindungen des Mechanismus (1) gemäß dem Anschlussplan her.
- Stecken Sie das Mechanismus (1) in die Aufnahme an der Wand hin, befestigen Sie den Klemmschrauben (4) in dem Sie diese mit den geeigneten Schraubendrehern festziehen.
- Setzen Sie den Deckel (2) an den Rahmen (3) auf.
- Installieren Sie den Deckel (3) und den Rahmen (2) so, dass sie an den Aufnahmen der Klemmschrauben (4) befestigt sind.

1

ANSCHLUSSSCHEMATA

2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Betriebsspannung: 230VAC 10% / 50Hz
Betriebsstrom: 0.04A
Lautstärke: 80 dB

VORSICHT

- Verwenden Sie den Schnapschalter, um das Produkt zu bedienen. Der Schalter sollte nicht gedrückt bleiben, damit das Produkt nicht länger als 30 Sekunden unter Spannung bleibt.
- Das Produkt soll in einem mindestens 43 mm tiefen Einhausung aufgestellt werden.

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die Garantiezeit beginnt ab dem Lieferdatum und ist für 2 Jahre gültig.
- Die Garantie umfasst die Schäden innerhalb der Garantiezeit, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- Sämtliche Teile dieses Produktes liegen im Garantieumfang. Im Fall, dass das Produkt Mängel vorweist, kann der Verbraucher nach dem 11 Artikel des Gesetz-Nr. 6502 des Verbraucherschutzes von folgenden Rechten Gebrauch machen:

- a-Den Vertrag aufheben:
- Eine kostenfreie Reparatur beantragen.
- Sollte der Verbraucher vom Recht der kostenfreien Reparatur Gebrauch machen ist der Händler verpflichtet ohne eine Verzögerung für die Kosten, Betriebsmittelkosten oder Kosten unter irgendeinem anderen Namen die Reparatur durchzuführen oder die Rechnung zu löschen. Der Verbraucher kann vom Reparaturatelier gegenüber dem Hersteller oder Importeur machen. Händler, Hersteller und Importeur sind von der Ausübung dessen Rechts gemeinsam verantwortlich.
- Wenn der Verbraucher sein Recht auf kostenfreie Reparatur Gebraucht macht und das Produkt:
- Innen der Garantiezeit nochmals einen Mangel vorweist;
- die Reparatur die maximale Reparaturzeit überschreitet;

-

Panasonic und Umwelt

WANDEL

Als Panasonic sind wir uns der Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Mensch und Natur für nachhaltiges Leben, bewusst. Wir bevorzugen aufgrund unserer ständigen Innovation und F&E Studien, begonnen bei der Gestaltung bis zur Herstellung und Anwendung, Materialien und Technologien die die Umwelt nicht negativ beeinträchtigen einzusetzen. Wir treffen sämtliche Maßnahmen um die Energie- und Naturschutz so effizient wie möglich zu nutzen.

-

Dit symbol geeft aparte afvalinzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan.

Panasonic Kundendienstbetreuung

Sehr Geehrter Kunde,

Wir sind davon überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige Service genauso wichtig wie qualitativ hochwertige Produkte ist. Wenn Sie Hilfe bei unseren Produkten benötigen, können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 444 8 456 an Panasonic Kundendienst wenden.

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

HOTLINE
444 8456

ewtr.panasonic.com

Karre

Руководство пользователя Buzzer und Ding - Dong Звонков

СПОСОБ МОНТАЖА

- Снимите крышку (3).
- Вытяните раму (2).
- Выполните кабельные соединения механизма (1) в соответствии со схемой подключения.
- Установите механизм (1) в гнездо на стене и закрепите, затянув гвоздевые винты (4) подходящей отверткой.
- Установите крышку (3) на раму (2).
- Присоедините крышку (3) и раму (2), надавив на них, чтобы они зафиксировались в прорезях для винтов (4).

1

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение: 230 В переменного тока, 10% / 50 Гц
Рабочий ток: 0,04 А
Уровень звука: 80 дБ

ВНИМАНИЕ

- Используйте пружинный ключ для работы с изделием. Клавишу нельзя оставлять нажатой, чтобы изделие оставалось под напряжением более 30 секунд.
- Изделие следует помещать в ящик глубиной не менее 43 мм.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантийный срок начинается с момента доставки продукции для механического износа - 5 лет.
- Гарантия распространяется на весь товар, включая все его части. В случае выявления дефекта товара потребитель имеет право воспользоваться одним из нижеизложенных видов гарантийного обслуживания:

- a-Отказаться от договора:
- b-Погребать снижение продажной цены товара.
- c-Погрекать бесплатным ремонтом:
- d-Погрекать заменой проданного товара на аналогичный товар.

-

Panasonic и окружающая среда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед началом монтажа убедитесь, что отключено электропитание.

-

Полное отключение

Компания не несет какой-либо ответственности в отношении аварий, нечастных случаев или ущерба, нанесенного в результате ремонта и монтажа продукта неквалифицированными лицами.

• Очистку кнопок, крышки и рамки продукта выполняйте при помощи сухой или слегка влажной тряпки. Категорически запрещается использовать алкоголь, одеколон, моющие средства и другие химические вещества. Не используйте растворители. Не используйте влажную очистку продукта, находящегося под напряжением.

• При очистке поверхности, на которой установлен продукт, снимите рамки и крышку продукта и обстегните защиту от попадания краски.

• Во время транспортировки и перемещения продукта обеспечьте защиту от влаги и мокрых вещей.

• Продукт предназначен для использования только во внутренних помещениях.

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel.: +90 216 564 55 55 Fax: +90 216 564 55 44

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

444 8456

ewtr.panasonic.com