


Kullanım Alanları / Application Areas



TV

Ses Sistemleri
Sound System
EquipmentsRadyolar
RadiosYazıcılar
PrintersBilişimayarlar
Computers

Ölçüler / Sizes



Ürün Hakkında / About Product

Ürün Kodu Product Code	90117630 90117631	Sürekli Çalışma Gerilimi (Uc) Maximum Operating Voltage (Uc)	250 V
Ürün Tipi Product Type	Class III (T3)	Toplam Tepe Akımı Değeri (A) Total Peak Surge Current (A)	30000 A
Frekans Değeri (Hz) Frequency (Hz)	50 / 60 Hz	Toplam Dalga Enerjisi Değeri (J) Total Surge Energy (J)	1050 Joule (1ms)
Nominal Akım Değeri (In) Rated Current (In)	16 A	Koruma Seviyesi Protection Level	IP 20
Nominal Gerilim Değeri (Vn) Rated Voltage (Vn)	230 V~	Kalite Belgesi Quality Certificate	CE
Açık Devre Gerilimi (Uoc) Open Circuit Voltage (Uoc)	6 kV	Üretim Yeri Production Country	Türkiye'de Üretilmiştir Made in Turkey
Gerilim Koruma Seviyesi (Up) Voltage Protection Level (Up)	1,7 kV	Garanti Süresi Warranty	2 Yıl 2 Years

Panasonic Müşteri İlişkileri

Değerli Müşterimiz,

Sizlere kaliteli ürünler sunmak kadar, kaliteli hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu sebeple almış olduğunuz ürünlerinizle ilgili destek ihtiyacınızda Panasonic Müşteri İlişkileri için: 444 8456 numaralı telefonumuzu arayarak, ewtr.panasonic.com internet sitemizi ziyaret ederek 7/24 Canlı Destek hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

We are committed to providing our customers quality service as well as quality products. Please call Panasonic Customer Services 444 8456 or visit ewtr.panasonic.com for 24/7 live support.

Panasonic ve Çevre

Panasonic olarak, insan ve doğa arasında dengeli bağın sürdürülebilir yaşama sağlayacağı katkının bilincindediz. Sürekli inovasyon ve AR-GE çalışmalarımız ile ürünlerimizin tasarım aşamasından başlayarak üretimi ve kullanımı sırasında çevreyi olumsuz etkilemeyecek malzeme ve teknolojileri tercih ediyoruz. Enerji ve doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına için gerekli önlemleri alıyoruz.

Panasonic is aware of the contribution of the connection between human and nature to sustainable life. By means of our continuous innovation and R&D studies, we always prefer materials and technologies with no negative influence on the environment and nature starting from the design process to production and usage of our products. We take necessary actions for more efficient use of energy and our natural resources.

Şok Korumalı Grup Priz Kullanma Kılavuzu

Surge Protected Group Socket User Manual

Руководство по эксплуатации сетевого фильтра с заземлением

Інструкція з експлуатації протиударної групи розеток

Kablo
CableGiriş Yuvası
OutletsÇarpma Karşısı
Örtücü
Earthed Socket
With Shutter

Genel Bilgilendirme


- Elektronik cihazlar gerekmedik meydana gelen ani aşırı gerilimden (Yıldırım düşmesi, şebeke gerilimide meydana gelen kısa süreli ani artışı vb.) zarar görebilir ve cihazınız kullanım dışı kalabilir.
- Multi-Let Şok Korunma Grup Priz, televizyontlar, masaüstü ve düzüsti bilgisayarlar, ses sistemleri, yazıcılar, tarayıcılar gibi elektronik cihazların şebekeide meydana gelen ani aşırı gerilimlere ve yıldırım düşmesi gibi etkilere karşı korunmasını sağlar.
- Şebeke üzerinde meydana gelen ani gerilim artışları Multi-Let Şok Korunma Grup Priz üzerinde kesilerek cihazınıza uygun gerilim değerinin ulaşması sağlanır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ürün bir regülatör değildir. Anlık gerilim artışlarını elektronik devre üzerinde yer alan varistör sayesinde keserek engellemeye özelliği bulunmaktadır.
- Multi-Let Şok Korunma Grup Priz üzerinde engellenemeycek büyüklükte bir ani aşırı gerilim geldiği takdirde (6000V ve üzeri) varistör aşık devre olur. Bu durumda cihaz üzerinde yer alan termal kesiciler aktif olur. Multi-Let Şok Korunma Grup Priz ürününe bağlı olan elektronik cihazların zarar görmesi engellenir. Ancak bu durumdun sonra ürün koruma fonksiyonunu yitirerek kullanılamaz hale gelir. Ürün üzerinde yer alan turuncu ve yeşil ışık söner. Bu durumda ürününüz değiştirilmesi gerekmektedir.

Kullanım Şekli

- Ürünü mutlaka doğrudan elektrik şebekesine bağlı olan topraklı prize takarak kullanınız.
- Ürünün üzerindeki akm / kapatma anahtarına basarak aktif hale getiriniz. Aktif hale geldiğinde anahtar butonunu üzerinde yer alan turuncu ışık yanacaktır.
- Ürünü fişe taktığınız andan itibaren koruma fonksiyonu da aktif hale gelir ve ürün üzerinde yer alan yeşil renkli "Protected" ışığı yanar. Lütfen bu ışığın yandığından emin olunuz. Aksi halde ürününüz koruma sağlamayacaktır. Böyle bir durum ile karşılaşıldığı takdirde ürününüz değiştirilmesi gerekmektedir.
- Ürün üzerinde yer alan yalıncazdır birine çalıştırmak istediğiniz ürünü takınız. Artık cihazınız korunur durumdadır.
- Ürünü kapatmak istediğinizde ürün üzerinde bulunan akm / kapatma butonuna basınız. Ürün üzerindeki turuncu ışık sönecektir. Ürün üzerinde yer alan yeşil ışık elektrikli bağlantı tamamen kesilinceye kadar yanmaya devam edecektir.

Uyarılar

*Lütfen ürünü kullanmaya başlamadan önce uyarılar metnini dikkatlice okuyunuz.

1. Ürünler "IP20" koruma sınıfına uygun olup iç mekanlarda kullanılmalıdır.
2. Ürünler nemli veya iletken yüzey üzerine montaj edilmemelidir.
3. Şok Korunma Priz ürünü mutlaka doğrudan elektrik şebekesine bağlı olan topraklı prizele takarak kullanınız.
4. Ürünleri kullanmaya uygun olmayan kullanımı ve kurulumundan kaynaklanan hasarlar ve yaralanmalardan Panasonic Elektrik ve Elektronik End. San. Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5. Ürünün veya ambalajın üzerinde yer alan  simgesi, bu ürünün ömrü tüketkinde sonra imalat işi herhangi bir çöp kutusu yerine elektrikli veya elektronik cihazların geri dönüştürme için toplandığı bir çöp kutusuna atılması gerektiğini belirtmektedir.
6. Ürünün yalnızca yüzeyleri temizlenebilir özelliktedir. Ürünün temizliği tüm elektrikli bağlantıları keskin ve ürüne bağlı tüm aygıtları çıkardiktan sonra yalnızca hafif nemli bir bez ile gerçekleştiriniz. Aerosol spreyler, çözücüler veya aşındırıcı maddeler kullanmayınız. Ürünün sıvı ile temasından kesinlikle kaçınınız.
7. Kullanıcının yapabileceği bakım ve onarım işlemleri bulunmamaktadır.

Garanti Koşulları

- * Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve süresi 2 yıldır.
- * Garanti, garanti süresi içerisinde ve ürünün imalat hatalarından dolayı meydana gelebilecek arızaları kapsar.
- * Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamı garanti kapsamındadır.Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarımını isteme, d- Satılanın ayıplı bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- * Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; i- işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretli veya ihaltatıya karşıda kullanabilir. Satıcı, ücretli ve ihaltatı tüketiminin bu hakkını kullanmasından müteselselen sorumludur.
- * Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın, Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması, Tamamı için gereken azami sürenin aşılması, Tamamını mümkün olmadığında yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ihaltatçı tarafından bir rapora belirlenmesi durumlarda tüketici malın bedelini isteme, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilememesi durumunda satıcı, üretici ve ihaltatçı müteselselen sorumludur.
- * Malın tamamı süresi 20 iş gününü geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirme tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın teslimi 10 iş günü içerisinde teslim edilemez. Üretici, malın teslimi tarihinden itibaren ayıplıdır. Benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmez zordandır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirinde geçen süre garanti süresine eklenir.
- * Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, belirlenilen gerilim, akım ve çevre şartları dışında çalıştırılması, kablo bağlantısının kullanılıca kaynaklı zarar görmesi ve ayrıca ürününüzün yangın, sel, deprem, yıldırım vb. felaketlerden kaynaklanan durumlardan etkilenerek arızalanması garanti kapsamı dışındadır.
- * Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici ilemlinin yapıldığı yerdeki tüketici hakim heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu garanti belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

General Information


- Surge in the mains (stroke of lightning, short-term spikes in the mains voltage etc.) may damage the electronic devices and your device may be out of order.
- Multi-Let Surge Protected Group Socket ensures protection for electronic devices such as televisions, desktop and laptop computers, audio systems, printers and scanners against sudden surges in the mains and effects such as stroke of lightning.
- Spikes in the mains are cut off by Multi-Let Surge Protected Group Socket. In this way, Multi-Let Surge Protected Group Socket provides property voltage value for your devices. Please note that the product is not a regulator. The product is capable of preventing instantaneous voltage increases by means of the varistor located on the electronic circuit.
- In case of surge that is not possible to prevent over Multi-Let Surge Protected Group Socket (6000V and more) varistor becomes open circuit. In this case, the thermal breaker on the device is switched on. The electronic devices connected to the Multi-Let Surge Protected Group Socket are protected against damages. However, in this case the product loses its protection function and becomes unusable. The orange and green light on the product go out. In such a case, the product is to be replaced.

Usage

- Make sure to use the product by plugging into the earthed socket connected directly to the mains.
- Activate the product by pushing the on / off switch on the product. Once the product is activated, the orange light on the switch button is turned on.
- Once you plug in the product, the protection function will become active and the green "Protected" light is turned on. Please make sure that this light is turned on. Otherwise, your product will not provide protection.
- Insert product you desire to operate into one of the outlets on the product. From now on your device is under protection.
- Push on the on / off switch to shut down the product. The orange light on the product will be turned off. The green light on the product will be on until the product is completely disconnected from the mains.

Warnings

*Please read the warnings section carefully before using this product.

1. In compliance with "IP20" protection class, the products are intended for indoor use.
2. Do not install the products on a damp or conductive surface.
3. Surge Protected Socket must be used with earthed socket which is directly connected to the mains.
4. Panasonic Elektrik ve Elektronik End. San. Tic. A.Ş. may not be held responsible for injuries or damages resulting from improper use or installation of the products.
5.  These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents mean that used electrical and electronic products and batteries should not be mixed with general household waste.
6. Only the surface of the product may be cleaned. Disconnect the product and remove all devices connected to the product before cleaning and use only a damp-dry cloth to clean the product. Do not use aerosol sprays, solvents or abrasive materials for cleaning.
7. There are no user-serviceable parts on the product.

Warranty Conditions

- *Warranty period starts as of the delivery date of the product and it is 2 years.*
- *Warranty covers the malfunctions likely to occur due to the manufacturing defects of the product and within the warranty period.*
- *The product including all of its parts is under warranty as a whole. If the product turns out to be defective, the consumer can use one of the following rights stipulated in Article 11 of Consumer Protection Law no. 6502:*
 - a- Withdrawal from the contract,** **b- Demanding discount from sales free,** **c- Demanding free repair,** **d- Demanding the replacement of the sold one with a fungible one free from defects.**
- *In case the consumer chooses the right of free repair among those rights; the dealer is obliged to repair the product or have the product repaired without claiming any fee under the name of replaced part fee, labor cost or for any other reasons. The consumer can also use the right of free repair against the manufacturer or exporter. The dealer, manufacturer and exporter are jointly and severally liable for the usage of this right by the consumer.*
- *In case the consumer uses the right of free repair and if the product falls within the warranty period again and the maximum period required for the repair is exceeded and Authorized service station, dealer, manufacturer or exporter states that it's not possible to repair the product in a report, the consumer can demand the return of the product fee, fee discount at the ratio of the defect or the replacement with the one free of defects, if possible, from the dealer. The dealer can not reject the demand of the consumer. In case this demand is not met, the dealer, manufacturer and exporter shall jointly and severally be held responsible.*
- *The repair period of the product can not exceed 20 business days.*
- *This period starts on the notification of the failure on the product to the authorized service station or the dealer within the warranty period and from the date of delivery of the product to the authorized service station out of warranty period. In case of not eliminating the product malfunction within 10 business days, manufacturer or importer is obliged to dedicate another product with similar characteristics to the use of the consumer until the completion of the product repair. In case the product fails within the warranty period, elapsed time is added to the warranty period.*
- *Usage of the product contrary to the rules stipulated in user's manual, operating out of determined voltage, current and environmental conditions, damage on the cable connection due to the user's fault and failure of the product due to the facts arising from the fire, flood, earthquake, lightning and similar disasters are not under warranty.*
- *The consumer can apply to the arbitration committee for consumers or the consumer court where the consumer operations are made or in the residential area for the disputes to be occurred regarding the usage of the rights arising from the warranty.*
- *In case the dealer doesn't provide this certificate of warranty, the consumer can apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of Ministry of Customs and Trade "WARRANTY CONDITIONS"*

Места использования



ТВ


Звуковые системы

Радио

Принтеры

Компьютеры

Размеры



Описание продукта

Код продукта	90117630 90117631	Непрерывное рабочее напряжение	250 В
Тип продукта	III (Т3)	Пиковое значение тока (А)	30000 А
Значение частоты (Гц)	50 / 60 (Гц)	Значение энергии волны (Дж)	1050 Дж (1 мс)
Номинальное текущее значение (в)	16 А	Уровень защиты	
Номинальное значение напряжения (Vn)	230 В	Сертификат качества	
Напряжение холостого хода (Uoc)	6 кВ	Место производства	Изготовлено в Турции
Уровень защиты по напряжению (Up)	1,7 кВ	Гарантийный срок	2 года

Взаимоотношения с клиентами

Уважаемый покупатель,
Мы убеждены в важности предоставления качественных услуг так же, как и в предоставлении качественных продуктов. По этому вопросу вы можете воспользоваться нашей круглосуточной службой поддержки, позвонив по номеру 444 8456 и посетив наш веб-сайт ewtr.panasonic.com.

Panasonic и окружающая среда

Как Panasonic, мы понимаем, что гармоничное отношение человека с природой приведет к устойчивому развитию жизни. Благодаря нашим постоянным инновациям и исследованиям в области НИОКР, мы предпочитаем материалы и технологии, которые не окажут негативного влияния на окружающую среду во время производства и использования нашей продукции, начиная с этапа проектирования. Мы принимаем необходимые меры для более эффективного использования энергии и природных ресурсов.

(RU)

Общая информация

- Электронные устройства могут быть повреждены из-за внезапного перенапряжения (кратковременного падения напряжения, кратковременного внезапного повышения напряжения в сети и т.д.), которое может произойти в сети, и в ваше устройство может выйти из строя.
- Multi-Net Сетевой фильтр с заземлением обеспечивает защиту электронных устройств, таких как телевизоры, настольные и портативные компьютеры, звуковые системы, принтеры, сканеры от внезапных перенапряжений и грозовых разрядов.
- Внезапное повышение напряжения, которое происходит в сети, обрывается на Multi-Net сетевом фильтре с заземлением и достигается значение напряжения, подходящее для вашего устройства. Важным моментом здесь является то, что продукт не является регулятором. Благодаря варистору в электронной схеме он предотвращает мгновенное повышение напряжения при резании.
- В случае внезапного перенапряжения (6000 В и выше), которое Multi-Net сетевой фильтр с заземлением не сможет предотвратить, варистор становится разомкнутым. В этом случае тепловой выключатель на устройстве размыкается. Электронные устройства, подключенные к Multi-Net сетевому фильтру с заземлением, защищены от повреждения. Однако после такой ситуации продукт теряет защитную функцию и становится непригодным для использования. Оранжевый и зеленый свет на продукте гаснет. В этом случае товар необходимо заменить.

Способ применения

- Всегда используйте изделие, подключив его к заземленной розетке, которая напрямую подключена к электросети.
- Активируйте нажатием на выключатель на устройстве. При активации загорится оранжевый индикатор на кнопке переключателя.
- Функция защиты активируется с того момента, как вы подключаете устройство, и на устройстве загорается зеленый индикатор «Защищено». Пожалуйста, убедитесь, что этот свет включен. В противном случае ваш продукт не обеспечит защиты. Если такая ситуация возникла, товар необходимо заменить.
- Оставьте устройство, которое вы хотите использовать в разъем вашего продукта. С этого момента ваше устройство защищено.
- Если вы хотите выключить устройство, нажмите на выключатель на устройстве. Оранжевый свет на продукте погаснет. Зеленый индикатор на устройстве будет гореть до тех пор, пока электрическое соединение не будет полностью отключено.

⚠ Предупреждения

- Пожалуйста, внимательно прочитайте раздел предупреждения перед использованием продукта.
1. Продукты соответствуют классу защиты "IP20" и должны использоваться внутри помещений.
 2. Продукты не следует устанавливать на влажную или проводящую поверхность.
 3. Используйте продукт Multi-Net сетевой фильтр с заземлением, подключив его к заземленным розеткам, напрямую подключенным к электросети.
 4. Компания Panasonic не несет ответственности за повреждения и травмы, вызванные неправильным использованием и установкой продукта.
 5. Символ на продукте или упаковке указывает на то, что этот продукт следует утилизировать в мусорном баке, где собирается электрическое или электронное оборудование для переработки, а не в любом мусорном баке, чтобы утилизировать его после истечения срока его службы.
 6. Токко поверхности продукта могут быть оцинкованы. Очищайте устройство только слегка влажной тканью после отсоединения всех электрических соединений и снятия всех устройств, подключенных к устройству. Не используйте аэрозоли, растворители или абразивы. Избегайте попадания жидкости на устройство.
 7. Пользователь не может производить процесс обслуживания и делать ремонт.

Условия гарантии

- Гарантийный период начинается с даты поставки продукта и составляет 2 года.
- Гарантия распространяется на неисправности, которые могут возникнуть в течение гарантийного периода вследствие производственных дефектов продукта.
- Гарантия распространяется на весь продукт, включая все его детали. В случае выявления того, что продукт имеет дефекты, потребитель может воспользоваться одним из следующих прав, предусмотренных в Ст. 11 Закона № 6502-0 защите прав потребителей:-
- Отказ от договора.
- Требование скидки на цену реализации
- Требование бесплатного ремонта
- Требование замены реализованного продукта аналогичным товаром, не имеющим дефектов.
- В случае, если потребитель из этих прав выберет право требования бесплатного ремонта, продавец обязан выполнить ремонт продукта или обеспечить ремонт товара, не требуя оплаты стоимости трудозатрат, стоимости замененной детали или стоимости каких-либо других затрат. Потребитель также может использовать право бесплатного ремонта против производителя или импортера. Продавец, производитель и импортер несут индивидуальную ответственность за использование потребителем этого права.
- Если потребитель использует право на бесплатный ремонт, в случае:-
- Повторного возникновения неисправности в товаре в течение гарантийного периода,
- Превышения максимального срока, в течение которого должен быть выполнен ремонт,
- Установления невозможности осуществления ремонта в отчете уполномоченной станции техобслуживания, продавцом, производителем или импортером потребитель может потребовать от продавца возврата стоимости товара, уменьшенной стоимости соразмерно дефекту или при наличии возможности замены товара аналогичным товаром, не имеющим дефектов. Продавец, производитель и импортер несут индивидуальную ответственность в случае неудовлетворения этого требования.
- Срок ремонта товара не может превышать 20 рабочих дней. Этот срок в течение гарантийного периода исчисляется с даты уведомления уполномоченной станции техобслуживания или продавца о возникновении неисправности товара в течение 10 рабочих дней гарантийного периода – с даты передачи товара в уполномоченную станцию техобслуживания. В случае неустранения неисправности товара в течение 10 рабочих дней производитель или импортер обязаны предоставить потребителю в пользование другой товар с аналогичными свойствами, пока не будет завершен ремонт товара. В случае возникновения неисправности в товаре в течение гарантийного периода время, затраченное на ремонт товара, добавляется к гарантийному периоду.
- Гарантия не распространяется на случаи, когда эксплуатация товара осуществлялась с нарушением положений инструкции по эксплуатации, эксплуатация осуществлялась под напряжением, током или в условиях окружающей среды, отличающихся от указанных, кабельное соединение было повреждено вследствие действий пользователя, а также в случае, когда неисправности в товаре возникли вследствие воздействия пожара, наводнения, землетрясения, удара молнии и подобных природных катастроф.
- При возникновении споров, связанных с использованием товара, вытекающих из гарантии, потребитель может обратиться в арбитражную комиссию по защите потребителей по месту нахождения или месту выполнения оспариваемой потребителем или в суд по защите прав потребителей.
- В случае, если данный документ о гарантии не будет предоставлен продавцом, потребитель может обратиться в Главное управление по защите потребителя и контролю за рынком Министерства таможи и торговли.

Області використання



Телебачення



Звукові системи



Радіо




Принтери



Комп'ютери

Розмір:



Про Продукт

Код Товару	901117630 901117631	Безперервна Робоча Напруга (UC)	250 В
Тип Продукту	Клас III (Т3)	Загальне Пікове Значення Струму (A)	30000 А
Значення Частоти (Гц)	50 / 60 (Гц)	Загальне Значення Енергії Хвилі (Дж)	1050 джоулі (1 мс)
Номінальне значення струму (In)	16 А	Рівень Захисту	
Номінальне Значення Напруги (Vn)	230 В	Сертифікат якості	
Напруга Відкритого Ланцюга (Uoc)	6 кВ	Місце Виробництва	Виготовлено в Туреччині
Рівень Захисту Від Напруги (Up)	1,7 кВ	Гарантійний Термін	2 роки

Сервісний центр "Panasonic"

ШАНОВНИЙ Клієнте,
Ми віримо у важливість надання якісних послуг, а також надання Вам якісної продукції. Отже, якщо вам потрібна підтримка Сервісного центру Panasonic щодо продукції, яку ви придбали, Ви можете скористатися нашою цілодобовою службою підтримки в режимі "цілодобово", зателефонувавши на наш номер телефону 444 8456 або відвідавши наш веб-сайт ewtr.panasonic.com.

Panasonic і навколишнє середовище

Як Panasonic, ми усвідомлюємо важливість того, який внесок у екологічне та стабільне життя робить гармонійний зв'язок між людиною і природою. Завдяки нашим безперервним інноваційним дослідженням та дослідженням, ми віддаємо перевагу матеріалам та технологіям, які не будуть негативно впливати на навколишнє середовище під час виробництва та використання нашої продукції, починаючи вже зі стадії проектування. Ми вживаємо необхідних заходів для більш ефективного використання енергії та природних ресурсів.



Загальна інформація

- Електронні пристрої можуть бути пошкоджені раптовою перенапругою в мережі (блискавка, короточасні стрибки напруги в мережі тощо). Ваш пристрій може вийти з ладу.
- Протиударна групова розетка забезпечує захист електронних пристроїв, таких як телевізори, настільні та портативні комп'ютери, звукові системи, принтери, сканери від раптових перенапруг та ударів блискавки в мережі.
- Раптове підвищення напруги на електромережі відключається на груповій розетці, що захищає від ударів, забезпечуючи досягнення відповідного значення напруги для вашого пристрою. Слід зазначити, що виріб не є регулятором. Він має можливість блокувати миттєві збільшення напруги, перериваючи їх, завдяки варистору, розташованому на електронній схемі.
- У разі раптового перенапругання, яке неможливо запобігти через мультимедійну протиударну групову розетку (600 В і вище), варистор перетворюється на відкритий контур. В цьому випадку включається тепловий вимикач, розташований на пристрої. Мультимедійна ударостійка групова розетка запобігає пошкодженню електронних пристроїв, підключених до розетки. Але після цієї ситуації виріб стає непридатним для використання, втрачаючи захисну функцію. Помаранчеве та зелене світло на виробі вимикається. У цьому випадку виріб необхідно замінити.
- На виробі є 3 різні схеми захисту. Цей захист знаходиться між L-N (фаза-нейтраль), L-PE (фаза-земля) і N-PE (нейтраль-Земля).

Спосіб використання

- Обов'язково використовуйте виріб, під'єднаний його до заземленої розетки, безпосередньо підключеної до електричної мережі.
- Активуйте, натиснувши перемикач увімкнення / вимкнення на виробі. Після активації на кнопці перемикача вимикається помаранчевий індикатор.
- Як тільки ви підключите виріб до розетки, функція захисту активується, і на виробі загоряється зелений індикатор "Protected". Будь ласка, переконатися, що ця лампочка світить. В іншому випадку ваш виріб не забезпечить захист. У разі вимкнення такої ситуації виріб необхідно замінити.
- Підключіть виріб, який потрібно встановити, до одного з слотів, розташованих на виробі. Тепер ваш пристрій захищений.
- Якщо ви хочете вимкнути, натисніть кнопку вимкнення / вимкнення на виробі. Помаранчевий індикатор на виробі вимкнеться. Зелений індикатор на виробі буде світитися до повного відключення електричного з'єднання.

⚠ Попередження

- Уважно прочитайте застереження перед використанням продукту.
1. Вироби відповідають класу захисту "IP20" і повинні використовуватися в приміщенні.
 2. Вироби не слід встановлювати на вологу або струмопровідну поверхню.
 3. Обов'язково використовуйте мультимедійну протиударну групову розетку для захисту від перепадів струму, вимкнувши її в заземленій розетці, безпосередньо підключеної до електричної мережі.
 4. Компанія "Panasonic Elektrik ve Elektronik End. San. Tic. A.Ş." не несе відповідальності за пошкодження та травми, спричинені неправильним використанням та встановленням виробів.
 5. Символ на виробі йде у складі упаковки вказує на те, що після закінчення терміну служби цей виріб слід викидати у сміттєвий бак - це зберігає електричне або електронне обладнання для переробки, а не у будь-якій смітці.
 6. Мити можна тільки поверхню виробу. Протрийте виріб легка вологою ганчіркою після відключення всіх електричних з'єднань та вилучення всіх пристроїв, підключених до виробу. Не використовуйте аерозолні розпилювачі, розчинники або абразивні речовини. Категорично уникайте контакту виробу з рідиною.
 7. Користувач не може проводити технічне обслуговування або ремонт.

Умови Гарантії

- Гарантійний термін починається з дати поставки товару і триває 2 роки.
- Гарантія поширюється на несправності, які можуть виникнути протягом гарантійного терміну, та ті, що виникають через виробничі дефекти виробу. Гарантія неадекватна на певні види виробів, вказані в іого частині. У разі виявлення дефекту товару словачки, згідно з статтею 11 Закону № 6502 про захист споживачів може скористатися одним із своїх прав:
 - a- на розірвання договору,
 - b- на звернення за зменшкою до ціни продажу,
 - c- на запит на безкоштовний ремонт,
 - d- на запит на заміну відповідного товару на справний.
- У разі, якщо словачки з цих прав обирає право на безкоштовний ремонт, продавець зобов'язаний відшкодувати або забезпечити ремонт товару, не вимагаючи компенсації жодних витрат на оплату праці, вартості запасних частин або будь-якої іншої плати. Словачки також може скористатися правом безкоштовного ремонту у виробника або імпортера. Продавець, виробник та імпортер несуть солідарну відповідальність за здійснення словачкам цього права.
- У разі, якщо словачки користується правом на безкоштовний ремонт, а товар знову виходить з ладу протягом гарантійного строку, переживаючи максимальний час, необхідний для ремонту, або знову авторизованого сервісного центру, продавця, виробника чи імпортера визначається, що ремонт неможливий, словачки може вимагати від продавця повернення вартості товару протягом гарантійного строку, а також з дати доставки товару на авторизовану станцію обслуговування після гарантійного терміну. Якщо цей запит неможливо виконати, продавець, виробник та імпортер несуть солідарну відповідальність.
- Термін ремонту товару не може перевищувати 20 робочих днів. Цей період починається з дати повідомлення про несправність, пог'язану з товаром, на авторизовану станцію обслуговування або продавця протягом гарантійного строку, а також з дати доставки товару на авторизовану станцію обслуговування після гарантійного терміну. Якщо несправність виробу неможливо усунути протягом 10 робочих днів, виробник або імпортер повинні виділити інший виріб з подібними характеристиками для використання словачкам до завершення ремонту товару. У разі несправності виробу протягом гарантійного строку, період ремонту додається до гарантійного терміну.
- Гарантія не поширюється на виріб, якщо він використовується з порушенням умов використання, зазначених у посібнику користувача, процес поза межами зазначеної напруги, струму та умов навколишнього середовища, або якщо користувач пошкодив кабелівне з'єднання, чи виріб постраждав від таких стихійних лих, як пожежа, витоки, землетрус, блискавка тощо.
- Словачки може звернутися до споживачого арбітражу або споживачого суду за місцем проживання або у місці здійснення споживачої операції у разі виникнення спорів, які можуть виникнути у зв'язку з використанням його прав, що випливають з гарантії.
- Якщо продавцем не було надано цієї гарантійної сертифікат, словачки може звернутися до генерального управління захисту прав споживачів та нагляду за ринком при Міністерстві праці та торговлі.