




Tekli Nümeris CAT3 Kullanma Kılavuzu

VIKO
by
Panasonic



MONTAJ ŞEKLİ


Data/nümeris (6) jadalarının kablo bağlantılarını, bağlantı şemasına uygun olarak yapınız. Mekanizmayı (4) kasa içerişine yerleştirir, her iki tırnak vidalarını (5) eşit şekilde sıkarak sabitleyiniz. Çerçeve (3) ve kapağı (2) mekanizma (4) üzerine yerleştirir, kapağı vidası (1) uygun bir tornavida ile sıkarak montajı tamamlayınız.



BAĞLANTı ŞEMASI CAT3


- RJ11'de 4 bağlantı noktası vardır. 2 telefon hattı bağlanabilir. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi 1. hat ve 2. hat olmak üzere aynıdır.
- Kilitleme parçası (1) cepkili çarpan ve sabitleme parçası (2) açın. Ardından, kabloları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bağlayın. Daha sonra, sabitleme parçası (2) kapatın kilitleme parçası (1) kilitleyin.

NOT: Nümeris soketinde kullanılanlar ileten çapı 0,40 mm ile 0,64 mm aralığındadır.



GARANTİ KOŞULLARI

- Garanti süresi, ürünün testim tarihinden itibaren başlıyor ve 2 yıl.
- Garanti, garanti süresi içerisinde ve ürünün imalat hatasından kaynaklanan veya teknik sorunlardan kaynaklanan garanti kapsamındaki ürün için geçerlidir.
- Ürünün garanti süresi, teknik sorunlardan kaynaklanan garanti kapsamındaki ürün için geçerlidir.
- Satış bedelini indirmiştir.
- a-Ücretler onaylanmadan önce, b-Satın alınmış ayıprız bir miktır ile değiştirmesini isteme, Halkbank'ın haksızlığından kaynaklanan.
- Tüketicinin bu hukuki ücretin onarmı hakkını secmeden durumda sato : iş mafra, değiştirilen parça bedeli ya da başka hukuki bir ad altında hizir ücret talep etmekson malın onarımı yapmak veya yapıtmakla yükümlüdür. Üretici onarmı hakkını hukuki ücreti veya hukuki karşılık karşılık kullanabilir. Satıcı, üretici ve İthalatçı Tüketicinin bu hukuki ücretin onarmı hakkını kullanmamıştır.
- Garanti süresi içinde teknar aranalmamış.
- Tüketicinin bu hukuki ücretin onarmı hakkını kullanmıştır, satıcı, üretici veya İthalatçı tarafından bir raporla belirlenmiş durumlarında tüketici malın bedel indecen, ayıprız oranda bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıprız mali ile değiştirmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketimin tabebi reddedemeli. Bu talebin yerine getirilememiş durumda satıcı, üretici ve İthalatçı mültecisini sorumlu tutmalıdır.
- Malın tamir süresi 20 iş gününe kadar olmalıdır. Bu süre, garanti süresi içerisinde malın işlenen yerdeki servis istasyonuna veya satıcıyı bildirdiği tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yerdeki servis istasyonuna tarihinden itibaren başlıyor. Malın tamir süresi 10 iş gününe kadar olmalıdır. İthalatçı, üretici veya İthalatçı, malın tamir süresi içerisinde onarımını hukuki ücreti veya mal tüketimini kullanarak onarımını tamamlamıştır. Malın tamir süresi içerisinde onarılmış durumunda, taminde geçen şartsız garanti süresi eklenir.
- Ürünün kullanım kılavuzunda yer alan hizmetleri ayıklanınmasa, belirtilen gerilim, akım ve çevre şartları dışında çalışmaması, kablo bağlantısı veya kablancı zarar görmesi, ve ayrıca ürünün yanmış, sel, deprem, yıldırım vb. Halkbank'ın haksızlığından kaynaklanan sorunlar hariç olmak üzere, garanti süresi geçerli değildir.
- Tüketicinin garanti doğan hukkemini kullanması ile ilgili olarak tekniklik onarımının yapılması başvurabilir.
- Satıcı tarafından bir teknik onarımının verilmesini durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicin Korunması ve Piyasa Gazetesi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



UYARI

- Ürünlerin montajından önce enerjinin kesilmiş olduğundan emin olunuz.
- Elektrikli cihazların bağlantısı ve montaj yalnızca yetenekli belgesine sahip teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Yetenekli belgesine sahip olmayan kişilerin montaj ve müdahaleleri sonucunda oluşabilecek anza, kaza ve kayıplarının tamamı için hiçbir sorumluluk kabul edilmeyecez.
- Ürünlerin montajı, kaza ve teknik sorunları tespit etmek için kuru veya hafif nemli bez ile yapınız. Alkol, klor, deterjan vb. kimyasallar kesinlikle kullanılmamalıdır. Örnek enerji altında inanlı temizlik yapmayımeye değerdir. Bu kimyasallar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Ürünün bağlı olduğu yüzeyin boyanması durumunda, ürünün kapak ve çerçevelerini sokererek muhafaza ediniz.
- Taşıma iç mekan kullanımcıdır.
- Sadece nallıya sırasında ürünün nemli veya ıslak ortamdan uzak tutunuz.

Panasonic ve Çevre

Panasonic olarak, insan ve doğa arasında konularla bağlı sürdürilebilir yaşamaya sağlanacağı katmanın bâncınlığı, Sürdürülebilirlik ve AIG-E olgularının ile ürünlerimiz tasarı, tasarım ve üretimdeki başarıyla. Üretimi ve kullanım arasında çevreyi olumsuz etkilemeyecek malzemeleri ve teknolojileri tercih ediyoruz. Enerji ve doğal kaynaklarıımız daha verimli kullanılmış için gerekliliklerimizde bulunuyoruz.

Bu simbol elektrik ve elektronik ekipmanlarının ayrı olarak toplanması gerektiğini gösterir.

Panasonic Müşteri İlişkileri

Degerli Müşterimiz,
Sizlere kaliteli ürünler sunmak kadar, kaliteli hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu sebeple alımı olduğunuz ürünlerimizle ilgili destek ihtiyacınızda, Panasonic Müşteri İlişkilerine 444 8456 numaralı telefonumuzu arayarak ulaşabilirsiniz.




Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

DANIŞMA HATTI
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com

VIKO
by
Panasonic


Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Turkey
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

HOTLINE
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com




RJ11 CAT3 User Manual

VIKO
by
Panasonic



INSTALLATION


Make the numeris/data (6) jack cable connections according to the connection diagram. Insert the mechanism (4) into the case, tighten and fasten both claw screws (5) equally. Place the frame (3) and cover (2) on the mechanism (4) and tighten the cover screw (1) with a suitable screwdriver and complete the installation.



CONNECTION DIAGRAM CAT3


- RJ11 has 4 contacts. 2 telephone lines can be connected. As seen in the figure above, it's separated as 1st line and 2nd line.
- Pull out the locking piece (1) and open the fixing part (2). Then, connect cables as shown below. After that, close the fixing part (2) and lock by the locking piece (1).

NOTE: Diameter of conductor to be used in data, numeris socket is between the range of 0,40 mm - 0,64 mm.



WARRANTY CONDITIONS

- Warranty period starts as of the delivery date of the product and it is 2 years.
- Warranty covers the malfunctions likely to occur due to the manufacturing defects of the product and within the warranty period.
- The product including all of its parts is under warranty as a whole. If the product turns out to be defective, the consumer can use one of the following rights stipulated in Article 11 of Consumer Protection Law no.6502:
 - Without fee from the contract
 - Demanding discount from sales fee
 - Demanding replacement of the sold one with a fungible one free from repair
 - In case the consumer uses the right of free repair and for those rights; the dealer is obliged to repair the product or replace the product required without delay and at any cost under the replaced part fee, labor cost or for any other reason. The consumer can also sue the right of free repair against the manufacturer or exporter.
 - In case the consumer uses the right of free repair and for those rights; the dealer, manufacturer and exporter are jointly and severally liable for the usage of this right by the consumer.
 - In case the consumer uses the right of free repair and for those rights; the consumer can demand the return of the product fee discount at the ratio of the defect or the replacement with the one free of defects, if possible, from the dealer.
 - The dealer can reject the defect of the consumer. In case this demand is not met, the dealer, manufacturer and exporter shall provide the relevant services.
 - The repair period of the product can not exceed 20 business days. This period starts on the notification of the failure on the product to the authorized service station or warranty station or to the distributor or to the dealer of delivery of the product to the authorized service station of warranty period and from the date of delivery of the product to the authorized service station of warranty period. The consumer can demand the product maintenance and repair within the warranty period. The manufacturer or exporter is obliged to deduce another product with similar characteristics to the use of the consumer until the completion of the product repair. In case the product falls within the warranty period, elapsed time is added to the warranty period.
 - Usage of the product contrary to the rules stipulated in user's manual, operating out of determined voltage, current and environmental conditions, damage on the cable connection due to the user's fault and failure of the product due to the facts arising from the fire, flood, earthquake, lightning and similar disasters are not under warranty.
 - The consumer can apply to the arbitration committee for consumers or the consumer court where the consumer operates or resides or in the residential area for the disputes to be occurred regarding the usage of the rights arising from the warranty.
 - In case the dealer doesn't provide this certificate of warranty, the consumer can apply to the General Directorate of Consumer Protection and Market Surveillance of Ministry of Customs and Trade.



WARNING

- Ensure that the power is cut off before the assembly of the products .
- Connection and assembly of the electrical devices should be carried out only by the technical personnel having certificate of competency.
- No assembly or repair of the product should be made by the persons not having the competency certificate.
- Use dry or slightly damp cloth to clean the buttons, cover and frame of the product. Never use alcohol, cologne, detergent or other similar chemicals for cleaning. Do not perform wet cleaning do not contact the product with water when the product is energized.
- In case the surface to which the product is connected is dyed, store the product by removing its cover and the frames.
- Keep the product away from the damp or wet environment during the transportation and shipping.
- It is intended for indoor use only.

Panasonic and Environment

As Panasonic, we are aware of the contribution of a balanced relation established between human and nature to the sustainable life. Thanks to our continuous innovation and R&D studies, we prefer materials and technologies that are not affecting the environment in a negative way during the production and usage of the products starting from the designing phase. We take necessary measures to use energy and natural sources in a more efficient way.

This symbol indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment.


Panasonic Customer Relations

Dear Customer,
We believe in providing quality service to you as well as offering quality products. Therefore, you can call 444 8 456 to reach Panasonic customer relations for support regarding the products you purchased.



RJ11 CAT 3 Bedienungsanleitung

VIKO
by
Panasonic



GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiezeit beginnt ab dem Lieferdatum und ist für 2 Jahre gültig.

- Die Garantie umfasst die Schäden innerhalb der Garantiedauer, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- Sämtliche Teile dieses Produktes liegen im Garantieumfang. Im Fall, dass das Produkt Mängel vorweist, kann der Verbraucher Ic. dem 11 Artikel der Gesetz-Nr. 6502 des Verbraucherschutzgesetzes von folgenden Rechten Gebrauch machen:

 - a-Den Vertrag auflösen,
 - b-Rabatt auf den Verkaufspreis verlangen,
 - c-Eine kostenlose Reparatur beantragen,
 - d-Den Austausch mit einem mangelfreiem Produkt verlangen.

- Sollte der Verbraucher vom Recht der Kostenlosigkeit Reparatur Gebrauch machen, ist der Hersteller oder Importeur verpflichtet, die Kosten der Reparatur zu übernehmen, sofern der Verbraucher den Namen des Rezipienten nicht kennt.
- Die Reparatur ist innerhalb der Garantiezeit zu leisten. Der Händler darf den Antrag des Verbrauchers nicht abschlagen. Von einer Nichterfüllung dieser Forderung haften der Händler, Hersteller und Importeur gesamtschuldhaft.
- Die Reparatur ist innerhalb der Garantiezeit zu leisten.
- HINWEIS: Bei Numeris-Datenbuchsen können 0,40 mm bis 0,64 mm Leiter verwendet werden.

WANDEL

Vor der Montage stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgesteckt ist.

- Die Anschlüsse und Montagen von elektrischen Geräten dürfen nur von Personal mit Eignungszertifikat durchgeführt werden.
- Für Mängel, Unfälle und Verluste, die Montagen und Eingriffen von Personen, die nicht im Besitz eines Fähigkeitszeugnisses sind, auftreten wird keinelei Verantwortung übernommen.
- Die Reparatur des Produktes darf nur durch einen autorisierten Servicecenter, Anwendung und Rahmen mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch durchzuführen. Auf keinen Fall Alkohol, Alkoholhaltige Flüssigkeiten u. A. Chemikalien verwenden. Während das Produkt am Strom angeschlossen ist, nicht mit einem feuchten Tuch reinigen und die Berührung mit Wasser vermeiden.
- Sollte die Oberfläche, an die das Produkt angeschlossen ist gestrichen werden, bewahren Sie das Produkt zusammen mit Deckel und Rahmen auf.
- Beim Tragen und während des Transports halten Sie das Produkt von feuchten und nassen Umgebungen fern.
- Nur für den Gebrauch im Innenbereich.

Panasonic und Umwelt

Als Panasonic, sind wir uns der Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Mensch und Natur für nachhaltiges Leben, bewusst. Wir bevorzugen aufgrund unserer ständigen Innovation und F&E Studien, begonnen bei der Gestaltung bis zur Herstellung und Anwendung, Materialien und Technologien die die Umwelt nicht negativ beeinträchtigen einzusetzen. Wir treffen sämtliche Maßnahmen um die Energie- und Naturreßen so effizient wie möglich zu nutzen.

Dit symbool geeft aparte afvalinzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan.

Panasonic Kundentreibung

Sehr geehrter Kunde,
Wir sind davon überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige Service genauso wichtig wie qualitativ hochwertiger Produkte ist. Wenn Sie Hilfe bei unseren Produkten benötigen, können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 444 8 456 an Panasonic Kundendienst wenden.

VIKO
by
Panasonic

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / Istanbul / Türkiye
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44
HOTLINE
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com



Розетка компьютер. RJ11 Катег.3 Инструкция

VIKO
by
Panasonic



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок начинается с момента доставки продукции, для механизмов изделий - 5 лет.

Гарантия распространяется на неисправности, возникающие ввиду производственных дефектов в течение гарантийного срока.

Гарантийные обязательства распространяются на весь товар, включая все его части. В случае выявления дефекта товара потребитель имеет право воспользоваться одним из нижеуказанных прав потребителя, указанных в статье 11 Закона № 6502 о правах потребителя:

- Отказаться от договора;
- Поправить дефектный товар;
- В случае если потребитель или правообладатель избирает право на выполнение бесплатного ремонта, продавец обязан выполнить ремонт или привлечь сторонние организации для выполнения ремонта товара без требований стоимости ремонта. Правообладатель имеет право потребовать выполнение бесплатного ремонта от производителя или экспортёра. Продавец, производитель и экспортёр несут солидарную ответственность за использование данного права потребителя.
- Прекратить использование максимального срока, необходимого для ремонта;
- Вытащите блокирующую часть (1) и откройте фиксирующую деталь (2). Затем соедините обе стороны блокирующей части. После чего закройте фиксирующую деталь (2) и выполните блокировку блокирующей частью.
- ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр провода для розетки данных, цифр должен быть в диапазоне 0,40 мм - 0,64 мм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Перед началом монтажа убедитесь, что отключено электропитание.

• Подключение и монтаж электротрибров должны выполняться только квалифицированными техническими сотрудниками.

• Компания не несет какой-либо ответственности в отношении аварий, несчастных случаев или ущерба, возникшего в результате ремонта и монтажа продукта неквалифицированными лицами.

• Очищайте поверхности и детали при помощи салфетки с нейтральным растворителем или силиконовой тряпкой. Категорически запрещается использовать алькоголь, одеколон, химические средства и другие химические вещества. Не выполняйте влажную очистку продукта, находящегося под напряжением, и предупредите попадание воды в продукт.

• При окраске поверхности, на которой установлен продукт, снимите рамки и крышку продукта и обеспечьте защиту от попадания краски.

• Во время транспортировки и перемещения продукта обеспечьте защиту от влажных или мокрых вещей.

• Продукт предназначен для использования только во внутренних помещениях.

Panasonic осознает свой вклад в обеспечение устойчивых условий жизни, основанных на балансе человеческой деятельности и природы. Благодаря постоянным инновациям и разработкам НИОКР на всех этапах создания продукта, начиная с разработки продукта, компания обеспечивает использование материалов и технологий, не оказывающих негативное влияние на окружающую среду и человеческое общество, так и на стадии потребления. Компания использует соответствующие нормы для обеспечения более продуманного использования энергетических и природных ресурсов.

Данный символ указывает, что электрические и электронные приборы должны собираться отдельно.

Отдел Сервис с ки вгами компании Panasonic

Мы верим в то, что важно представлять не только качественную продукцию, но и качественные услуги. Поэтому, если вам понадобится поддержка для приобретенной продукции, вы можете позвонить на номер по обслуживанию клиентов Panasonic 444 8 456.

VIKO
by
Panasonic

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / Istanbul / Turции
Тел.: +90 216 564 55 55 Факс: +90 216 564 55 44
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com