Energy Saver Kart Okuyucu Kullanma Kılavuzu

1

MONTAJ ŞEKLİ

Energy saver alt grubu (1) kasa içerisine yerleştirilir. Tırnak vidaları (5) orantılı bir şekilde sıkılarak energy saver alt grubu (1) kasa içerisine sabitlenir. Çerçeve (2), sabitlenmiş olan energy saver alt grup (1) üzerine yerleştirilir. Energy saver üst grubu (3) çerçeve (2) üzerindeki yerine yerleştirerek montaj işlemi tamamlanır.



1- Energy Saver Alt Grubu
2- Çerçeve
3- Energy Saver Üst Grup
4- Kart
5- Tırnak Vidaları

2

KART OKUYUCU ÇEŞİTLERİ



⚠ DİKKAT 230V alt grup ile 5V üst grupların kesinlikle birlikte kullanılmaması gerekmektedir.

3

TEKNİK ÖZELLİKLER

Zayıf Akım Energy Saver Kart Okuyucu Teknik Özellikleri

CALIŞMA GERİLİMİ	CALIŞMA SICAKLIĞI	GÜÇ TÜKETİMİ	DATA KABLOSU	KART ALGILAMA METODU
5 V DC	0...+45°C	-10 DC +(Ölçülen o.a.)	Minimum 0,50 mm² Çift	RFID - MEKANİK

Kart Okuyucu Çeşitleri

RFID 13,56 MHz MP	MEKANİK ANAHTARSIZ
ISO / IEC 14443 A/B, ISO 15693, ISO 18000-3,	Tüm Kartlar

ÇALISMA PRENSİBİ

- Enerji Saver- okuyucu yuvarana uygun kart yerleştirildiğinde ode elektriği aktif hale gelmesi için röle bobininin sinyal gönderirir.
- Kart yuvadan çıkarıldığında oda elektriği 15 sn. içerisinde kesilir. Geciksme röle üniteci tarafından yapılır. Kart yuvaya yerleştirildiğinde pilot aydınlatma LED'i sürekli (DC) kanmaz ise kart algılanmamıştır).

⚠ DİKKAT

- Kontrol üniteci ile kart okuyucu üniteci arasındaki bağlantıda kullanılacak kablonun boyu max. 25 metre, çapı min 0,50mm2 olmalıdır.
- Enerji saver kart okuyucu ile röle üniteci arasındaki bağlantı kablolara gerilim kablıdan ile ayrı kanal içerisinde çekilmemelidir.
- ESCR 13,56 MHz MP ürünü 16 m/C Röle Üniteci ile çalışmaya uygundur.
- RF 40 kart okuyucularda etkenlik kablo kullanılmıdır.

4

BAĞLANTI ŞEMASI



Şekil (1)

5

TEKNİK ÖZELLİKLER

230V Energy Saver Kart Okuyucu Teknik Özellikleri

CALIŞMA GERİLİMİ	CALIŞMA SICAKLIĞI	MAKSİMUM MAKSİMUM ANAHTAR AKIMI	DATA KABLOSU	AÇMA SÜRESİ	KAPAMA SÜRESİ
230V AC 50 Hz	0...+45°C	5 SA	Minimum 0,50 mm² çift	Max. 1 sn.	25-30 sn ±5 sn

Standart uyumluluk : EN 60669-2-1

CALISMA PRENSİBİ

- Enerji Saver okuyucu yuvarana uygun kart yerleştirildiğinde ode elektriği aktif hale gelmesi için röle bobininin enerjilendirir.
- Kart yuvadan çıkarıldığında oda elektriği 25-30 sn. içerisinde kesilir. Kart yuvaya yerleştirildiğinde pilot aydınlatma LED'i sönmez.

⚠ DİKKAT

- Kontrol üniteci ile kart okuyucu üniteci arasındaki bağlantıda kullanılacak kablonun boyu max. 25 metre, çapı min 0,50mm2 olmalıdır.
- Enerji saver kart okuyucu ile röle üniteci arasındaki bağlantı kablolara gerilim kablıdan ile ayrı kanal içerisinde çekilmemelidir.
- Tüm kartlarla çalışır.
- 230V Energy Saver Kart Okuyucu ESCU'larla kullanılmaz.

6

BAĞLANTI ŞEMASI


Ur Group
Ur Gateway
Ur Group Mini Gateway
Ur Group Ur Gateway
L
N
L
N
Tür Anahtarı
Tür Anahtarı
Tür Anahtarı
Tür Anahtarı

Energy Saver Lesegerät
Betriebsanleitung

1

MONTAGEART

Energy saver Untergruppe (1) wird in das Gehäuse eingesetzt, Hakenschrauben (5) gleichmäßig anziehen und Energy saver Untergruppe (1) im Gehäuse befestigen, Rahmen (2) auf befestigte Energy saver Untergruppe (1) auflegen, Energy saver Obergruppe (3) in seinem Platz im Rahmen (2) einsetzen und Montage abschließen.



1- Energy Saver Untergruppe
2- Rahmen
3- Energy Saver Obergruppe
4- Karte
5- Hakenschrauben

2

KARTENLESERTYPEN



⚠ WARNING 230V Untergruppe und SV Obergruppe dürfen niemals gemeinsam eingesetzt werden.

3

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften Kleinstrom Energy Saver Kartenleser

BETRIEBS-SPANNUNG	BETRIEBS-STEMPEL-ATUR	LEISTUNGS-AUFNAHME	AN-SCHLUSSKA-BEL	KARTENERFAS-SUNGSVER-FAHREN
5 V DC	0...+45°C	0.5 DC 5.0VA - 5.5	Minimum 0.50mm² Durchmesser	RFID - MECHANISCH

Kartenleserarten

RFID 13.56 MHz MP	MF MECH. SWITCH
ISO / IEC 14443 A/B, ISO 15693, ISO 18000-3, Tags ™	Alle Karten

BETRIEBSPRINZIP

Sobald eine passende Karte in die Aufnahme des Energy Saver Lesegeräts eingesteckt wird, wird dem Relaisinnern ein Signal gesendet, um den Strom im Raum zu aktivieren. 13 s nachdem die Karte entfernt wurde, wird der Strom im Raum unterbrochen. Die Verzögerung erfolgt durch die Relaisinnern. Beim Einstecken der Karte erlischt die LED-Kontrollampe (falls nicht, wurde die Karte nicht erkannt).

⚠ ACHTUNG

- Bei der Leitung zwischen Steuergerät und Kartenleser darf die Leitungslänge nicht mehr als 25 m und Leitungsdurchmesser nicht mehr als 0,50 mm2 sein.
- Anschlussleitungen zwischen Energy saver Kartenleser und Relaisinnern dürfen nicht im selben Kanal wie die Spannungsleitungen verlegt werden.
- ESCR 13.56 MHz MP Kartenleser sind für Relaisinnern! 16+H/C geeignet.
- Bei RFID-Kartenleser geschirmte Leitungen verwenden.

4

ANSCHLUSSPLAN

TAGF / 13.56MHz / SW



Abbildung (1)

5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Technische Eigenschaften 230V Energy Saver Kartenleser

BETRIEBSSPANNUNG	ARBEITSTEMPERATUR	MAX. SCHALTSTROM	ANSCHLUSSKABEL	MINIMUM DIC	MECHANISCHER ÖFFNUNG
230 VAC ±%10,50Hz	0 ... +45°C	15A	Minimum 0.50mm² Durchmesser	Max. Trafo:	25...30mm

Kartenleserarten: RFID 13.56 MHz MP / ISO 15693-2+3

BETRIEBSPRINZIP

- Sobald eine passende Karte in die Aufnahme des Energy Saver Lesegeräts eingesteckt wird, senden Relaisspulen eingeschaltet, um den Strom im Raum zu aktivieren.
- 25-30 s nachdem die Karte entfernt wurde, wird der Strom im Raum unterbrochen. Beim Einstecken der Karte erlischt die LED-Kontrollampe nicht.

⚠ ACHTUNG

- Bei der Leitung zwischen Steuergerät und Kartenleser darf die Leitungslänge nicht mehr als 25 m und Leitungsdurchmesser nicht mehr als 0,50 mm2 sein.
- Anschlussleitungen zwischen Energy saver Kartenleser und Relaisinnern dürfen nicht im selben Kanal wie die Spannungsleitungen verlegt werden.
- Funktionieren mit allen Karten.
- Darf mit ESCU 230V Energy Saver Kartenleser nicht verwendet werden.

6

ANSCHLUSSPLAN



7

✓ GARANTIEBEDINGUNGEN

- Die Garantieleistung beginnt ab dem Lieferdatum und ist für 2 Jahre gültig.
- Die Garantie erlischt vor der Ablauf der Frist wenn die Gerätefehler, die auf Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- Gerätliche Teile dieses Produktes liegen im Garantieumfang, im Fall, dass das Produkt Mängel erzeugt, kann der Hersteller entweder das Produkt oder die Teile reparieren oder ersetzen.
- Die Reparatur des Geräts oder die Ersetzung des Verbrauchsmaterials ist ausgeschlossen dem Hersteller Schaden machen:
a- Den Vertrag auflösen, b- Ersatz auf ihren Verkaufspreis verlangen,
c- Eine kostenlose Reparatur beantragen, d- Den Ausstausch mit einem mangelfreien Produkt verlangen,
- Sollen der Verbraucher vom dem Recht der kostenlosen Reparatur Gebrauch machen, ist der Händler verpflichtet ohne Kosten und innerhalb einer angemessenen Frist die Reparatur durchführen zu lassen. Die Reparatur muss innerhalb der durchführen oder durchführen zu lassen. Der Verbraucher kann vom Reparaturantrag gegenüber dem Hersteller oder Importeur machen, Händler, Hersteller und Importeur sind von der Ausübung dieses Rechts gemeinsam verpflichtet.
- Wenn der Verbraucher von seinem Recht auf Inanspruchnahme Reparatur Gebrauch machen und die Produkt,
- innerhalb der Garantiedauer technisch einen Mangel zeigend,
- Die Reparatur die maximale Reparaturfrist überschreitet
- Sollte von der autorisierten Servicestelle, dem Händler, dem Hersteller oder Importeur ein Bericht erstellt werden, dass die Reparatur nicht möglich ist, kann der Verbraucher das Recht auf Ersatzleistung
einen Rabatt in Höhe des Mangels oder falls möglich den Umtausch mit einem gleichwertigen Produkt ohne Mängel beantragen. Der Händler darf dem Antrag des Verbrauchers nicht abschlagen. Von einer Nichterfüllung dieser Forderung haben der Händler, Hersteller und Importeur gesamtschuldnerisch.
Die Reparatur des Guts auf 20 Werktage nicht überschreiten, Diese Dauer beginnt innerhalb der Garantiefrist ab dem Zeitpunkt, wenn das Produkt zur autorisierten Servicestelle oder Händler, Hersteller oder Importeur für die Reparatur des Produkts bei der autorisierten Servicestelle oder dem Händler. Sollte der Mangel bei Ware nicht innerhalb 10 Werktagen behoben werden, wird der Hersteller oder Importeur bis zur Behebung des Mangels dem Verbraucher ein gleichwertiges Produkt zur Verfügung stellen. Während dieser Zeit kann das Produkt innerhalb der Garantiefrist Mängel vorweisen wird die Reparaturdauer der Garantiefrist zugefügt.
- Sollte ein Mangel des Produkts aufgrund einer Minderheit oder der Bedienungsanleitung, der angegebenen Spannung, Strom und Umgebungsbedingungen durch den Verbraucher auftreten und Dei Mängel aufgrund von Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag u. A. Naturkräften jegel dies nicht im Umfang der Garantieleistung.
- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum der Übergabe des Produkts an den Verbraucher. Die Garantiekarte bei der Verkaufsrechnungsbelege oder Verkaufsrechnungsbeleg ist in seinem Wohnsitz aufzubehalten.
- Sollte der Händler den Garantieschein nicht ausständigen kann der Verbraucher sich beim Zuß- und Handelsministerium, der Generaldirektion für Verbraucherschutz und Wettbewerbsschutz melden.

8

⚠ WARNUNG

- Vor der Montage sollten Sie bitte sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Die Anschlüsse und Montagen von elektrischen Geräten dürfen nur von Personal mit Eignungszertifikat durchgeführt werden.
- Für Mängel, Unfälle und Verluste, die Montagen und Eingriffen von Personen, die nicht im Besitz eines Fähigkeitszeugnisses sind, auftreten wird keinerlei Verantwortung übernommen.
- Die Reinigung des Produkts vor Oberflächen, Abdeckung und Rahmen mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch durchführen. Auf keinen Fall Alkohol, alkoholhaltiger Flüssigkeiten u. A. Lösungsmittel verwenden. Wischen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch, nicht mit einem Nassen Tuch weniger und die Berührung mit Wasser vermeiden.
- Sollte die Oberfläche, an die das Produkt angesitzt lassen ist gestrichen werden, bewahren Sie das Produkt zusammen mit Deckel und Rahmen auf.
- Beim Tragen und während des Transports haben Sie das Produkt von feuchten und nassen Umgebungen fern.
- Verwenden Sie nicht, um Ersatzteilen.

Panasonic und Umwelt

Als Panasonic, sind wir um die Notwendigkeit eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Mensch und Natur für nachfolgende Leben, bewusst. Wir bevorzugen aufgrund unserer ständigen Innovation und F&E Studien, begonnen bei der Gestaltung bis zur Herstellung und Anwendung, Materialien und Technologien die die Umwelt nicht negativ beeinträchtigen einzusetzen. Wir treffen sämtliche Maßnahmen um die Energie- und Naturquellen so effizient wie möglich zu nutzen.

Dit symbool geeft aparte afvalinzameling van elektrische en elektronische apparatuur aan.

Panasonic Kundenbetreuung

Wir sind für Sie da!
Wir sind dieser Überzeugt, dass eine qualitativ hochwertige Service genauso wichtig wie qualitativ hochwertige Produkte ist. Wenn Sie Hilfe bei unseren Produkten benötigen, können Sie sich gerne unter der Telefonnummer 444 8 456 an Panasonic Kundendienst wenden.

Panasonic Electric Works Elektrik San.ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44
34887 Sancaktepe / İstanbul / Türkei
T: 0(216) 564 55 55 F: 0(216) 564 55 44

HOTLINE
444 8456
ewtr.panasonic.com
info@tr.panasonic.com

Инструкция по
эксплуатации карт-ридера
сберегателя энергии

1

СПОСОБ МОНТАЖА

Установите нижнюю часть сберегателя энергии (1) в раму. Закрепление винты (5) прогрощовнимально закиваются и нижняя часть сберегателя энергии (1) фиксируется в раме. Рамка (2) устанавливается на зафиксированную нижнюю часть сберегателя энергии (1). Верхняя часть сберегателя энергии (3) устанавливается на раму (2), таким образом монтаж завершается.



1- Нижняя часть сберегателя энергии
2- Рамка
3- Верхняя часть сберегателя энергии
4- Карточка
5- Закрепление винты

2

Виды карт-ридера



⚠ ВНИМАНИЕ Категорически запрещается совместное использование нижней группы 230 В и верхних групп 5 В.

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики карт-ридера сберегателя энергии слабого тока

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	ДЛИНА КАБЕЛЯ	СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ КАРТЫ
5 V DC	0...+45°C	5 V DC 5.0VA - 5.5A	Минимум 0.50 мм2 в диаметре	RFID - МЕХАНИЧ

Виды карт-ридеров

RFID 13.56 MHz MP	С МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
ISO / IEC 14443 A/B, ISO 15693, ISO 18000-3, Tags ™	Все карты

ПРИНЦИП РАБОТЫ

При размещении соответствующей карты в считывающее гнездо сберегателя энергии для активации энергии помещения посылает сигнал на узел реле.
• При удалении карточки из гнезда электричество в помещении отключается в течение 15 сек. Это действие выполняется реле задержки. При установке карточки в гнездо LED пилотного освещения гасит (если LED не погас, значит, карточка не работоспособна).

⚠ ВНИМАНИЕ

• Длина кабеля между контрольным блоком и карт-ридером не должна превышать 25 метров, а диаметр не должен превышать 0,50 мм2.
• Соединительные кабели между карт-ридером сберегателя энергии и реле не должны прокладываться в одном и том же канале с кабелями напряжения.
• Продукт ESCR 13,56 МГц MP предназначен для работы с реле 16+H/C.
• Для карт-ридеров RF-ID должны использоваться экранированные кабели.

4

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА

TAGF / 13.56MFs / SW



Рисунок (1)

5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики карт-ридеров сберегания энергии 230 В

РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК КОММУТАЦИИ	ДЛИНА КАБЕЛЯ	СПОСОБ ОТКРЫТИЯ КАРТЫ	ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
230V AC 50 Гц	0 ... +45°C	15A	Минимум 0.50 мм2 в диаметре	Магнит	25-30 сек ±5 сек

Стандартное соответствие = EN 60669-2-1

ПРИНЦИП РАБОТЫ

• При размещении соответствующей карты в считывающее гнездо сберегателя энергии для активации энергии помещения подает ток на бобины.
• При удалении карточки из гнезда электричество в помещении отключается в течение 25-30 сек. При установке карточки в гнездо LED пилотного освещения не отключается.

⚠ ВНИМАНИЕ

• Длина кабеля между контрольным блоком и карт-ридером не должна превышать 25 метров, а диаметр не должен превышать 0,50 мм2.
• Соединительные кабели между карт-ридером сберегателя энергии и реле не должны прокладываться в одном и том же канале с кабелями напряжения.
• Работает со всеми карточками.
• Карт-ридер сбережения энергии 230 В не применяется для ESCU.

6

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА



7

✓ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантия распространяется на конструкцию, используемые виды производственные дефекты и точные инструкции.
- Гарантийная обязанность распространяется на замену товара, если все часть. В случае выявления дефекта покупатель имеет право воспользоваться одним из нижеуказанных прав потребителя, указанных в статье 11 Закона № 6502 О правах потребителя.
a-Отказаться от контракта, b-Потребовать снижения продажной цены товара,
c-Потребовать бесплатный ремонт, d-Потребовать замены продаваемого товара на исправный товар
- В случае если потребитель из указанных выше опций выбрал бесплатный ремонтный ремонт, продавец обязан выполнить ремонт или привлечь сторонние организации для выполнения ремонта товара без требований оплаты. Если продавец не может ремонтировать товар в течение разумного времени, которое может потребовать выполнение бесплатного ремонта от производителя или импортера. Продавец, производитель и импортер несут солидарную ответственность за использование данного права потребителем.
- Если потребитель выбрал бесплатный ремонтный ремонт, продавец не бесплатный ремонт, а товаром аналогичного качества в течение гарантийного срока.
- Превышение максимального срока, необходимого для ремонта.
- Если в ходе гарантийного ремонта выявлены дефекты, которые продавец, производитель или импортер в обязанности ремонта, выполнения ремонта товара потребителю.
потребитель имеет право потребовать снижения стоимости товара потребителю.
- Если дефекты товара не является гарантийным. Продавец не имеет права отказать в требовании потребителя. В случае его выполнения требования потребителя, продавец, производитель и импортер несут солидарную ответственность.
- Если потребитель выбрал бесплатный ремонтный ремонт, продавец, производитель и импортер несут солидарную ответственность.
- Для продавца, производителя и импортера по товару, если дефектными гарантийный срок товара, если от даты продажи товара в текстурой, если гарантийный срок не действителен. В случае если неисправность товара не устраняется в течение 20 рабочих дней, если неисправность товара не устраняется в течение 20 рабочих дней, если неисправность товара не устраняется в течение 20 рабочих дней,