Karre

Dijital Termostat
Kullanma Kılavuzu

MONTAJ SEKİL

1- Dijital termostat set grubu (2) çekerek çıkarınız.,
2- Cerpevej (2) çekerek çıkarınız.,
3- Dijital termostat altına kompakteri kablo bağlantısını bağlarık şemasına uygun bir şekilde yapınız.
4- Dijital termostat altına kompakteri civarındaki yuvasına oturtup tırnak vidalarını(4) uygun bir formatta bir şekilde sabitleyiniz.,
5- Cerpevej(2) Dijital termostat set grubu (3) ve çerpevej(2) tırnak vida yuvalarına(5) sabitlenecek şekilde tırnak takınız.,

TEKNIK ÖZELLIKLER

Maksimum Güç •Çıkışsız(Normalde Açık) kontak •Çıkışsız(Normalde Kapalı)kontak Kablo Kesiti Gös.monitörü Sıcaklık kontrol aralığı(Ölçüm aralığı) Hatlar(kapasite) Sıcaklık ayarlanabilme süresi Çalışma aralığı Kasıma Standart uyumluluk	No: 10(2)A 250 VAC NC: 5(1)A 250 VAC Kablo kesiti: 0.75mm² Çalışma ü.sıcaklık: 0 - 50°C S.-30°C Çevrim ü.çalışma aralığı: 0 - 30°C 0 - 30°C IP20 EN 60730-1 , EN 60730-2-9

1



• Ana ekran görüntüleri gün, saat, ayarlanan sıcaklık değeri çalışma modu, programlama modu gibi bilgileri ve çalışan ısıtıcıyı gösterir.
• ∧∨ tuşlara ile ayarlanan sıcaklık ayarı yapılır. Bu ayar bir sonraki ayarlanana programlama kadar geçerli olacaktır. Ayarlanan sıcaklık daha sonra programlama ile ayarlanabilir. Ayarlanan sıcaklık daha sonra programlama ile ayarlanabilir. **AUTO** çalışma kalıbına dönüş.

CALISMA MODLARI

• Aşağıda çalışma modu bulunmaktadır.
- Ekranda mevcut **C**. Evde modu, **C**. Gece modu, MENU tuşu ile çalışma modlara arasında geçiş yapılır. Bu ayar bir sonraki ayarlanana programa kadar etkinde. Sonraki dönem ayarlanan sıcaklıklı kalınca tremporar (ayarlanan programa dönüş daha kalınca tremporar) OK tuşu ile **AUTO** çalışma kalıbına dönüş.
- Temporarnın sıfırlanması devreye dönüşü gösteri.
- **OFF** Termostat kapatılarak gösterir. Bu ayar bir sonraki ayarlanana programa dönüş daha kalınca tremporar (ayarlanan programa dönüş daha kalınca tremporar) OK tuşu ile **AUTO** çalışma kalıbına dönüş. Termostat kapalı konumda iken acıklık 3 derecye indiğinde otomatik olarak korumaya devreye girer.

• MENU butonunu 3 sn basılı.
- Gelen ekrandan ∧∨ tuşlara ile menüde gezilir. Yukarı ve aşağı tuşlarına basarak MENU tuşu ile tüm set menüye geri dönülür.

Sıcaklık Ayarı

• Menüde Sıcaklık seçiminin seçimi Sıcaklık menüsünde gezilir.
- ∧∨ tuşlara ile sıcaklık ayarlanır.
- Ok tuşu ile menüde arasa geçiş yapılır.
- MENU tuşu ile menüden kayıt edilerek bir (ist menüye geri dönülür).

Program Ayarı

• Aşağıdaki MENU menüsüne girerek hangi anahtarlama programının aktif olacağı seçilir.

• Menüde programlar seçmesinin seçimi program menüsüne gitilir.
- Tüm ve haftaya ait programlar ayarlanabilir.
- Günler çevrimsel. ∧∨ tuşlara çevrimsel olarak modu seçilir. OK tuşuna basarak ekrandan ayarlanacak gün. ∧∨ tuşlara ile modun çalışacağı zaman aralığı seçilir. MENU tuşuna basarak bir (ist menüye geri dönülür).

Program Seçimi

• Ana menüde YÜZ/HİÇ menüsüne girerek hangi anahtarlama programının aktif olacağı seçilir.



• Menüdeki dil seçimesinin seçimi dil menüsüne gitilir.
- Gelen ekrandan ∧∨ tuşlara ile menüde gezilir. Yukarı ve aşağı tuşlarına basarak bir (ist menüye geri dönülür.

Tarih Saat Ayarları

• Ana menüde Tarih, Saat menüsüne gitilir.
- ∧∨ Tuşlarla ve ortama azaltma, OK tuşu ile ve menüde aranda geçiş yapılır.

Ekran Ayarları

• Ana menüde YÜZ/HİÇ menüsüne girerek hangi anahtarlama programının aktif olacağı seçilir.

Reset

• Menüdeki Reset seçiminin seçimi Reset menüsüne gitilir.
- ∧∨ tuşlara ile Reset seçimi seçilir ve OK tuşuna basılarak başlangıç ayarları ayarlanır.

Başlangıç Ayarları Reset

• Menü dil: İngiliz
• Saat: 00:00 Pazartesi
• Ekran : Parlaklık: %100, Işık: Açık
• Kısıt program : Hiç
• Kip program :
- Hafta içi: 0000-0600, Gece 0600-2200 Evde
- Hafta sonu: 0000-0630 Gece / 0600-2200 Evde / 2200-2400 Gece
• Isıtıcı Program
- Hafta içi: 0000-0600 Gece / 0600-2200 Evde / 2200-2400 Gece
- Hafta sonu: 0000-0630 Gece / 0600-2200 Evde / 2200-2400 Gece
Grün H1 mm dürmüğünde lnuıl kasına tşmlmmm olmaktır.

BAĞLANTI SEMASI

GARANTİ KOŞULARI

- Garanti, garanti süresi içerisinde ve ürüne ait olan kullanıcıdan doğup meydana gelebilecek arızaları kapsamaktadır. Garanti süresi ürünün satın alınmasına ait fatura tarihinden itibaren geçerli olmaktadır. Fatura bulunmadığı takdırda, ürünün satın alınmasına ait tarihi Türkiye'nin Resmi Makbuz Kesmesi (T.C. makbuzunu) ya da;
- Satış belgesinden
- Satış sözleşmesinden
- Ürünün teslim edildiğinden
- Garanti, ürün satın alınmadan sonra ürünün kullanıcıdan kaynaklanan bir nedenden dolayı bozulmaya veya zarar görmesi durumunda kullanıcı ile satıcı arasındaki ilişkiyi kapsamaz.
- Ürünün montajı, montaj esnasında ortaya çıkan hatalar, montajın yanlış yapılmasından kaynaklanan arızalar, montaj esnasında kullanılan malzemeler, montajın yapıldığı yerdeki kullanıcı kaynaklı arızalar, montaj esnasında ürünün montajı esnasında ortaya çıkan hasarlar, montaj esnasında ürünün montajı esnasında ortaya çıkan hasarlar, montaj esnasında ürünün montajı esnasında ortaya çıkan hasarlar garanti kapsamı dışındadır.
- Ürünün montajı, montaj